

- **Precedente**
[PMI - Impattore modulare](#)
- 40 di 67
- **Seguente**
[DRY CAL™ Defender](#)

Filtri pre caricati

Filtro

Conformi ai seguenti metodi:

- Niosh 7906 Acido Fluoridrico e Fluoruri su particolato



- Niosh 7907 Acidi Volatili (Acido Bromidrico, Acido Cloridrico ed Acido Nitrico)



- Niosh 7908 Acidi non volatili (Acido Solforico ed Acido Fosforico)



Niosh ha sostituito il vecchio metodo 7903 per acidi inorganici con tre nuovi metodi modificando il materiale adsorbente da gel di silice a supporti a membrana attivati chimicamente.

Questa opzione garantisce rispetto al precedente metodo, un maggior volume di campionamento, una migliore stabilità del substrato ed un rilevante incremento del limite di rilevabilità analitico.

La doppia disposizione della membrana filtrante in ogni cassetta, con una delle due attivata chimicamente e la seconda senza attivazione, garantisce una elevata ritenzione del gas campionato e simultaneamente della frazione gas legata alle particelle sospese, rendendo di fatto l'analisi più completa ed accurata.

Tutti e tre i metodi fanno riferimento ad analisi finale di laboratorio con metodo a Cromatografia Ionica con rivelatore Conduttimetrico. Compilando la casella dati presente qui sotto, potrete chiederci sia una copia del metodo relativo ad ogni composto che una quotazione in merito.

SKC



SK/225-9031-32-33

Nuova linea di filtri pre caricati ed attivati chimicamente per il campionamento di Acidi Inorganici in ambiente, conformi ai metodi Niosh 7906 - 7907 - 7908.

- [Campionamento ambienti di lavoro](#)
- [Filtro](#)

-

